KURZANLEITUNG

Einhell GC-RT 7530 Elektro-Bodenhacke richtig benutzen

Mit der Elektro-Bodenhacke lockern Sie geeignete Erde, zum Beispiel im Gartenbeet. Entscheidend sind ein freier Arbeitsbereich, die richtige Kabelführung und Abstand zu den rotierenden Messern.

Leistung	Arbeitsbreite	Arbeitstiefe laut Hersteller	Hackmesser
750 W	**30 cm**	**20 cm**	**4 Stück**

Rotierende Messer und ausgeworfene Teile
Tragen Sie feste rutschhemmende Schuhe, lange Hosen, Schutzbrille und Gehörschutz; bei Staub geeigneten Atemschutz. Halten Sie andere Personen und Tiere fern. Halten Sie Hände und Füße von den Messern fern.

Stromschlag verhindern
Arbeiten Sie nicht bei Regen oder in nasser Umgebung. Nutzen Sie einen RCD mit höchstens 30 mA. Bei Kabelschäden sofort die Stromversorgung trennen und die beschädigte Leitung vorher nicht berühren.

Messer laufen nach
Auch nach dem Loslassen können die Messer noch einige Sekunden rotieren. Ziehen Sie vor Kontrollen, Reinigung oder dem Lösen von Blockierungen den Netzstecker und warten Sie den vollständigen Stillstand ab.

1 Fläche freiräumen und Gerät prüfen

- Entfernen Sie Gegenstände, die herausgeschleudert werden können.
- Prüfen Sie Messer, Schutzteile und Befestigungen bei gezogenem Stecker.
- Beschädigte oder lose Ausrüstung vor der Nutzung klären.

2 Stromanschluss vorbereiten

- Nutzen Sie eine 230-V-Schuko-Steckdose mit 16-A-Absicherung und RCD bis 30 mA.
- Die Anleitung verlangt mindestens H05RN-F, dreiadrig mit 3 × 1,5 mm² und höchstens 50 m Länge.
- Wickeln Sie das Kabel vollständig ab.

3 Kabel anschließen und sichern

- Schließen Sie die Leitung am Gerätestecker an und führen Sie sie durch die Kabelzugentlastung.
- Arbeiten Sie von Steckdose und Kabel weg; die Leitung soll im bereits bearbeiteten Bereich liegen und von den Messern frei bleiben.

4 Sicher starten

- Stellen Sie die Hacke vor die Arbeitsfläche und halten Sie den Schubbügel fest.
- Drücken Sie zuerst den Sicherheitsknopf, dann den Schalthebel.
- Zum Abschalten den Hebel loslassen; prüfen Sie die korrekte Schalterfunktion vor der Arbeit.

5 Boden in Bahnen lockern

- Führen Sie das Gerät im Schritttempo in geraden, leicht überlappenden Bahnen.
- Schalten Sie am Bahnende aus und trennen Sie das Gerät vor dem Anheben zusätzlich vom Netz.
- Meiden Sie übermäßige Steigungen; arbeiten Sie an geeigneten Hängen quer.
- Stoppen Sie bei Hinderniskontakt oder ungewöhnlicher Vibration.

6 Abschalten und reinigen

- Lassen Sie den Hebel los, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie den Messerstillstand ab.
- Reinigen Sie mit Bürste oder feuchtem Tuch; Wasser darf nicht ins Gehäuse gelangen.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Verstauen abkühlen und lagern Sie es trocken.

Das sollten Sie tun

- ✓ Halten Sie den durch den Führungsholm vorgegebenen Abstand ein.
- ✓ Halten Sie das Kabel stets außerhalb der Messerbahn.
- ✓ Beenden Sie die Arbeit bei schwergängigem Betrieb, um Überlastung zu vermeiden.

Das sollten Sie nie tun

- ✗ Keine Sicherheitsschalter überbrücken oder festbinden.
- ✗ Nicht bei laufendem Motor anheben oder tragen.
- ✗ Keine Blockierung bei angeschlossenem Gerät lösen.

Vor der Rückgabe

- [ ] Netzstecker gezogen und Messer stehen still.
- [ ] Erde an Unterseite und Messern entfernt.
- [ ] Kabel und Gerät auf sichtbare Schäden geprüft.
- [ ] Mitgegebenes Zubehör vollständig.

Häufige Fragen

Wie starte ich die GC-RT 7530?

Drücken Sie den Sicherheitsknopf und betätigen Sie anschließend den Schalthebel. Loslassen schaltet den Motor aus; beachten Sie den Nachlauf der Messer.

Muss ich sofort 20 cm tief arbeiten?

Nein. Die Herstellerangabe zur Arbeitstiefe ist kein Auftrag, das Gerät mit Gewalt auf diese Tiefe zu drücken. Überlasten Sie die Hacke nicht.

Welches Verlängerungskabel brauche ich?

Ein unbeschädigtes, für draußen geeignetes Kabel nach den genannten Anschlussvorgaben. Ob ein passendes Kabel mitgegeben wird, legen wir bei der Übergabe fest.

Was mache ich bei einer Blockierung?

Ausschalten, vom Netz trennen und vollständigen Stillstand abwarten. Bei Beschädigung oder unklarer Ursache informieren Sie uns.

Stand: Oktober 2026. Diese Kurzanleitung ersetzt weder die Herstelleranleitung noch die persönliche Einweisung. Bei Fragen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail.