KURZANLEITUNG

Meister Plattformwagen (Transportwagen) richtig benutzen

Der klappbare Transportwagen hilft beim Bewegen von Gütern. Vor der Fahrt müssen Griff, Ladung und Rollen in Ordnung sein. Diese Anleitung bezieht sich auf die abgebildete Ausführung mit bis zu 300 kg Tragkraft.

Maximale Tragkraft	Ladefläche	Schiebebügel	Gurtbefestigung
300 kg; Typenschild beachten	**91 × 61 cm**	**Klappbar**	**6 Ösen**

Keine Personen mitnehmen
Der Wagen ist für Güter bestimmt. Keine Personen befördern und Kinder fernhalten.

Wegrollen verhindern
Beim Abstellen beide Bremsrollen feststellen. Nur mit eingerastetem Griff fahren.

1 Zustand prüfen

- Kontrollieren Sie Räder und Verbindungen.
- Lose oder beschädigte Teile vor der Nutzung klären.

2 Griff aufklappen

- Drücken Sie den Sicherungsbügel mit dem Fuß herunter.
- Klappen Sie den Griff hoch, bis er hörbar einrastet.

3 Wagen abstellen

- Stellen Sie beide Bremsrollen fest, bevor Sie den abgestellten Wagen beladen.

4 Beladen und sichern

- Beachten Sie die Traglast am Typenschild.
- Stapeln Sie die Ladung möglichst flach.
- Sichern Sie sie mit geeigneten Gurten an den vorgesehenen Ösen.

Tipp: Die Spanngurte liegen im Staufach des Griffs.

5 Kontrolliert fahren

- Lösen Sie die Bremsen zum Fahren.
- Vermeiden Sie schnelle Kurven.

6 Abstellen und zusammenklappen

- Bremsen Sie beide Rollen und entladen Sie den Wagen.
- Drücken Sie zum Einklappen den Sicherungsbügel erneut mit dem Fuß nieder.
- Lagern Sie den Wagen im Gebäude.

Das sollten Sie tun

✓ Typenschild lesbar halten.

✓ Ladung mit geeigneten Gurten sichern.

Das sollten Sie nie tun

✗ Nicht überladen.

✗ Nicht mit losem Griff fahren.

Bei der Übergabe prüfen

- ☐ Räder und Verbindungen sind in Ordnung.
- ☐ Griff rastet hörbar ein.
- ☐ Beide Bremsrollen lassen sich feststellen.
- ☐ Spanngurte liegen im Staufach.

Vor der Rückgabe

- ☐ Ladefläche entladen.
- ☐ Räder und Verbindungen kontrolliert.
- ☐ Spanngurte wieder im Staufach.
- ☐ Mitgegebenes Zubehör vollständig.

Häufige Fragen

Wie viel darf auf den Wagen?

Die abgebildete Ausführung wird mit bis zu 300 kg angegeben. Verbindlich ist das Typenschild des übergebenen Wagens.

Wie groß ist die Ladefläche?

Laut den vorliegenden Gerätedaten 910 × 610 mm, also 91 × 61 cm.

Kann ich ihn platzsparend transportieren?

Der Schiebebügel ist klappbar.

Wo erfolgt die Übergabe?

Persönlich bei Mieten macht Sinn in Kiel-Russee.

Stand: Oktober 2026. Diese Kurzanleitung ersetzt weder die Herstelleranleitung noch die persönliche Einweisung. Bei Fragen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail.